

Refrigeration and Air Conditioning Controls

Fiche technique

Régulateur pour chambres froides - AKC 72A



ADAP-KOOL®

REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL®

Danfoss

Le régulateur frigorifique le plus moderne du marché



- Un coup d'œil sur l'afficheur suffit pour connaître l'état de fonctionnement.
- De conception pratique et logique, les menus offrent les meilleures conditions pour une commande correcte.
- Les menus les plus utilisés ont chacun leur propre touche : appuyer une seule fois pour passer directement au menu à régler ou à contrôler.
- L'AKC 72A utilise les fonctions de régulation des commandes frigorifiques ADAP-KOOL[®], le système qui a révolutionné le secteur froid depuis une dizaine d'années.



Utilisation

Le régulateur AKC 72A est conçu pour la régulation et la surveillance des zones à température contrôlée des installations commerciales et industrielles.

Il contrôle :

- Les chambres froides positives
- Les chambres froides négatives
- Les vitrines traiteur, de plats préparés, etc.
- Les meubles frigorifiques de vente
- Les îlots de produits congelés et surgelés
- Fonctions principales
 • Régulation du refroidissement, de la température, du dégivrage, de l'éclairage, des compresseurs et des ventilateurs
 - Surveillance des températures et d'un contact de porte
 - Collecte et enregistrement des températures
 - · Fonction d'alarme avec textes spécifiques

 Fonctions rentables
 • Détendeur à commande électrique

 Une commande adaptative du détendeur électrique assure le remplissage correct de l'évaporateur quelles que soient les charges.

 Thermostat modulant Le thermostat modulant permet une régulation très précise avec des variations de température minimales : les produits conservés dégagent beaucoup moins d'humidité par rapport à la régulation classique, ce qui empêche les pertes de poids et prolonge la conservation.

- Dégivrage sur demande Une fonction décide s'il faut effectuer le dégivrage programmé ou le sauter (aucun besoin de dégivrage si l'évaporateur n'est que peu givré).
- Commande du compresseur ou de l'éclairage de la zone de conservation Le régulateur peut arrêter le compresseur s'il n'y a pas besoin de froid ou il peut allumer et éteindre la lumière dans le meuble frigorifique, par exemple.
- Régime de nuit Le régulateur peut réduire la production de froid la nuit lorsque le meuble est fermé.

• Commande de ventilateurs Lorsque le thermostat n'appelle pas le froid, il influe aussi sur le fonctionnement des ventilateurs. Le régulateur ne les fait plus fonctionner en permanence, mais seulement selon besoin.

 Contact de porte Cette fonction est idéale si le régulateur doit commander une chambre froide. A l'ouverture d'une porte, le ventilateur s'arrête. Si la porte reste ouverte pendant dix minutes, par exemple, il y a alarme.

 Enregistrement de températures Le régulateur collecte les températures dans la zone réfrigérée. La présentation de ces valeurs peut être sous forme de courbes ou de tableaux. On peut définir les intervalles des impressions.



Programmation et fonctionnement



Détails des images de l'afficheur



<u>Danfoss</u>

Le fonctionnement de base utilise les menus ci-dessous



*) L'image «Etat 3» n'est pas affichée si le détendeur thermostatique TEV a été choisi. L'image «Enr 3» n'est pas affichée si le régulateur fait partie d'un réseau DANBUSS.

Quelques détails sur les alarmes



Danfoss

Utilisation





Pour la régulation des chambres froides, on a avantage à utiliser les fonctions relatives au contact de la porte : l'éclairage s'allume et le ventilateur s'arrête à l'ouverture de la porte. Si elle reste ouverte trop longtemps (délai réglable), une alarme est émise.



Les bacs sont en général couverts la nuit. Si le réglage de la température n'est pas légèrement modifié, le refroidissement est trop fort, d'où une perte d'énergie. Le régulateur peut être programmé pour augmenter la température de référence en régime de nuit pour éviter ce refroidissement excédentaire.

La consultation du registre permet de contrôler l'évolution de la température et de trouver en conséquence la consigne optimale pour le régime de nuit.



Rayon traiteur



Le thermostat modulant apporte des avantages supplémentaires pour la surveillance de ces meubles frigorifiques.

En effet, le thermostat modulant réduit sensiblement les variations de température imposées aux denrées conservées par un thermostat classique.

Plus les variations de température sont réduites, plus l'humidité de l'air est constante, d'où un dessèchement minimal des denrées qui conservent toute leur fraîcheur.



Dans ces installations, la lumière est une source de chaleur gênante qui doit être éliminée. C'est à dire que la lumière éteinte permet des économies « doubles ». L'horloge du régulateur peut éteindre la lumière 10 minutes, par exemple, après l'heure de fermeture.

Danfoss

Les menus

e Application: C.F. 23 Horiz. Trait. Werti. Werti. Alarme Haute Limit 50°C Tempo. 30 min Descente 60 min 0.500 dredi jour 05:00 dredi jour 05:00 dredi jour 05:00 eddi jour 05:00 oredi jour 05:00 trage 400 N. Vent. 600 pp. Dém10°C ipo. maxi. 10 min ange 5 min or	Gamme Temp: LEQUE MéthodeDég: Elect. Type Vanne: AKV 10 Réfrigérant: Aucun Thermostat 4000000 - Alarme basse Limit 20 °C Q Tempo. 40 Hort. Jour/Nuit 40001 Dimanche jour 02500 Dimanche nuit 18:00 00:007	DO Utilisé Pour: compresseur X Lumière Thermostat 4000000 Valeur Sonde %Ent.Air 1000 %	Code ID UB Press () régulation démarrag Thermostat 4000001 Mode Thermostat On/Off (Modulant
	MethodeUeg.: Elect. Type Vanne: AKV 10 Réfrigérant: Aucun Thermostat 4000000 Alarme basse Limit 20 °C Tempo. 30 min 60	Compresseur	Press () régulation démarrag Thermostat 400000 Mode Thermostat On/Off Modulant E
Trait. Verti Verti Verti Immostat Alarme Haute Limit Limit S0 min Descente 60 min	Type varine: Hkv 10 Réfrigérant: Aucun Thermostat 40000000 1 Alarme basse 1 Alarme basse 1 Limit 20 Tempo. 30 min -50 40 Hort. Jour/Nuit 4000 Dimanche jour 18:00 Dimanche nuit 18:00 00:00	Thermostat 4000000 Valeur Sonde %Ent.Air 100 %	démarrag —Thermostat 400000 Mode Thermostat On/Off Modulant [
Werti. Alarme Haute Limit E00 °C Tempo. 30 min Descente 60 min	Thermostat 4000000 Thermostat 4000000 1 Alarme basse Limit €00 °C 2 Tempo. 30 min 50	Thermostat 4000000 Valeur Sonde %Ent.Air 1000 %	Thermostat 400000 Mode Thermostat Dn/Off B Modulant E
Immostat 40000000 Alarme Haute Alarme Haute Limit 150 °C Tempo 30 min Descente 60 min	Thermostat 4000000 Alarme basse Limit 50 C Tempo. 30 min <u>507</u>	Thermostat 4000000 Valeur Sonde %Ent.Air 1000 %	-Thermostat 400000 Mode Thermostat On/Off <u>s</u> Modulant <u></u>
Alarme Haute Limit ■10 °C Tempo. 30 min Descente 60 min 	Alarme basse Limit 20 C Tempo. 30 min 60	Valeur Sonde %Ent.Air IOO % 0	Mode Thermostat On/Off B Modulant C
Limit 50 °C Tempo. 30 min Descente 60 min 	Limit 20 °C Tempo. 30 min <u>+50 ····</u> 40 Hort. Jour/Nuit 4000 Dimanche nuit 18:00 Dimanche nuit 18:00	%Ent.Air [000 % 0 ▼1 00	On/Off B Modulant [
Tempo. 30 mm Descente ≤0 mm 50 Uour/Nuit 5000 dredijour 05000 dredijour 05000 nedijour 05000 nedijour 05000 nedijour 05000 oedinuit 18000 0	Li lempo. 30 mm <u>-60740</u> Horl. Jour/Nuit 40001 Dimanche jour 02500 Dimanche nuit 18:00 00:00723:59	0	Modulant L
T 60 L. Jour / Puit 40000 dredi jour 05000 dredi jour 05:00 nedi jour 05:00 oedi jour 25:59 ivrage 4001 n. Vent. 10000 pp. Dém. -10°C nge. 5 min ovr. -10°C	<u>-50</u> 740 Hort. Jour/Nuit 40001 Dimanche jour 0 .500 Dimanche nuit 18:00 00:00723:59	0	
. Jour/Nuit 40000 dredi jour 0500 dredi nuit 18:00 nedi jour 05:00 0	Dimanche jour (1550) Dimanche jour (1550) Dimanche nuit 18:00 00:00₹		
Contract 00500 dredi jour 0500 edi nuit 18:00 out of jour 05:00 out of jour 23:59 Torage 400 n. Vent. Tenne p. Dém. -10°C po. maxi. 10 min ange 5 min or	Dimanche nuit 18:00 Dimanche nuit 18:00 00:00		
aredin, Jour <u>Desco</u> aredin, UI 1800 0	Dimanche puit 18:00 Dimanche nuit 18:00 00:00 …▼····· 23:59		
edijour 05:00 edinuit 18:00 0	00:00		
nedinuit 18:00 07	00:00 · · · • · · · · · · 23:59		
07	<u>00:00 …</u> ▼····· 23:59		
ivrage 4001 n. Vent. Tenns np. Dém 10°C npo. maxi. 10 min ange 5 min p o			
n. Vent. Temp Ip. Dém10°C Ipo. maxi. 10 min ange S min P r			
ıp. Dém10°C ıpo. maxi. 10 min ange 5 min ∋ v ⊷Heure			
ange 5 min S v. Heure			
o ▼ ·····Heure			
105915			
tilateur/Lumiè∢00∎			
tà Diouvert 🔐			
poAlarme 30 min			
trôle LumEntrèe DI			
npo.Arrét l 1min			
. on			
Enr 40010	Rég.Enr 4000		
ession Aut Aucun	Format Impression Nore de Colonnes		
e 07:00 Dimanhe	Vitesse d impr 10		
2 1	Inclure En Tête On		
un Mensuel *)	1		
(Compr. 40000)	AKV/Compr 4000		
	Timer Compresseur		
pure BP 0.5 bar	Redémarrage 10 min		
érentiel BP 2.0 bar			
che Min. Usec			
70n	0*15		
-me 400800>	Alarme 400000	Alarme 40000	
tination Alarme	Destination Alarme	Destination Alarme	
me remprin ∎ Dég Dép. 2	FreurAKS32B 1	Erreur Rep.	
ipo. Vent. Dép. 2	ErreurS2 1	ErreurSdég 1	
···· v ······ 3	0	0	
eau/Autres ∢00∎00▶	Réseau/Autres ∢000∎0⊳	Réseau/Autres ∢0000∎	
npo Mise sous Tens	Durée 3 min	Fréquence Alim.	
npo. Sorties	Ècran contraste 🛛 10	50 Hz 🛛 🛛	
	Écran eclairage On	60 Hz 🗆	
	Inote Lumentree Ui po, Arrèt I Imin For 00 Enr 40000 ession Au 40000 ession Au 40000 in Mensuel * 07:00 Dimanhe 1 in Mensuel * 07:00 Dimanhe 1 in Mensuel * 0.5 bar irrentiel BP 2:0 bar 1 irrentiel BP 2:0 bar 1 ime 400000 tination Alarme 1 Dég. Dép. 2 po. Vent. Dép. 2 po. Vent. Dép. 2 po. Viet. Dép. 2 po. Viet. Dép. 2 po. Viet. Dép. 2 po. Mise sous Tens 1 po. Sorties 0 pical 0	Prote Lumentree up po, Arrèt I Imin Rég. Enr 40000 Enr 40000 Format Impression ession Aut Pacaura Format Impression e 07.00 Nbre de Colonnes 4 Dimanhe Vitesse d impr. 10 Inclure En Tête On 1 Inclure En Tête On 1 00 vare BP 0.5 bar irrentiel BP 2.0 bar irrentiel BP 2.0 bar intertin O see Timer Compresseur Redémarrage 0min me 400000 Atarme 400000 thation Alarme Destination Alarme 1 Dég. Dép. 2 ErreurKS22 1 po. Vent. Dép. 2 ErreurKS22 1 po. Vent. Dép. 2 Bréseau/Autres 400000 Po Mise sous Tens ipo. Sorties Biseo Éoran contraste po. Sorties Disec Foran colairage On	rrote Lumentree Di po Arrèt I Imin

*) Les images «Rég. Enr» 3 et 4 ne sont affichées que si le régulateur est prévu pour la transmission et l'impression de données.

Mise en route facile

Après avoir mis le régulateur sous tension, le système fait accéder l'opérateur aux menus supérieurs pour qu'il y règle les paramètres de base :

- language,
- heure et date,
- application (quatre symboles au choix : chambre froide, bac, vitrine ou vertical. Le symbole choisi se retrouve dans les autres menus pour faciliter la localisation des différents points de mesure),
- température positive ou négative,
- mode de dégivrage,
- type de détendeur,
- type de réfrigérant,
- rôle de la sortie tor : lumière ou compresseur,
- code d'accès ou non,
- à la sortie du dernier menu, la régulation est démarrée selon des réglages standards qui sont faciles à modifier.

Une fois que l'installation est en marche, il est temps de choisir et de régler certaines fonctions auxiliaires offertes par le régulateur.

Danfoss

Présentation de certains réglages

Alarme température

Une fonction d'alarme associée au thermostat permet le réglage des seuils haut et bas et des temporisations.

Sonde à air

Choisir la référence de régulation, température de la sonde d'entrée, température de la sonde de sortie de l'évaporateur ou valeur équilibrée entre les deux (réglage 0% : sonde d'entrée, réglage 100% : sonde de sortie).

Thermostat

Définir l'un de ces deux modes de fonctionnement :

- thermostat normal
- thermostat modulant. Les variations de température entre les commutations sont ici réduites par rapport au thermostat normal (n'utiliser ce mode que pour les installations à avec centrale).

Régime jour/nuit

- La fonction jour/nuit interne peut jouer l'un de ces trois rôles :
- augmentation nocturne (bacs couverts la nuit);
- actionnement de la sortie tor définie comme contact de lumière (cette fonction est impossible si la sortie a été définie pour la commande des ventilateurs) ;
- accumulation de froid pendant les périodes à tarif réduit.

Commande de compresseur

La sortie digitale permet de réduire le fonctionnement du compresseur aux périodes où le thermostat signale un besoin en froid (cette fonction est impossible si la sortie a été définie pour la lumière).

On peut aussi utiliser la mise au vide (pump down) pour démarrer et arrêter le compresseur en fonction de consignes pour la pression d'aspiration.

Le compresseur est protégé contre les marche/arrêt futiles par un temporisateur de redémarrage.

Dégivrage sur demande

Cette fonction économise l'énergie. Elle analyse si un dégivrage programmé doit être effectué lorsque l'évaporateur atteint une température de consigne ou s'il est superflu. Cette analyse a lieu avant chaque dégivrage programmé.

Sonde de dégivrage

Installée sur l'évaporateur, cette sonde surveille la température au cours du dégivrage : le régulateur arrête le dégivrage lorsque l'évaporateur atteint une température de consigne. Avec cette fonction, le réglage du temps de dégivrage n'est plus utile.

Commande de ventilateur

La marche et l'arrêt du ventilateur au cours d'un cycle permet d'économiser de l'énergie, quand le thermostat ne signale pas de besoin en froid.

Enregistrements

Choisir la température à enregistrer. Si on choisit une fréquence d'enregistrement de 15 minutes, les valeurs seront conservées pendant une année.

Les régulateurs prévus pour la transmission de données permettent le raccordement d'une imprimante pour sortir sur papier les valeurs enregistrées.

Traitement des alarmes

On peut définir l'importance des alarmes émises par le régulateur. Pour certaines, un avertissement immédiat s'impose, pour d'autres, l'inscription sur la liste des alarmes suffit.

Correction de sonde

En compensation des longueurs de câbles de transmission, par exemple, il est possible de corriger les valeurs de mesure provenant des sondes de température.



Réglages

Paramètre	Description	Mini	Maxi	Réglage départ usine	Réglage spécifi- que
Thermostat					
Temp coupure	Température de déclenchement du thermostat, °C	-50	+50	3	
Différence	Différentiel du thermostat	0,5	10	2	
LimitesRéglages max	Limitation de la température haute de déclenchement du thermostatr	-50	+50	50	
LimitesRéglages min	Limitation de la température basse de déclenchement du thermostat	-50	+50	-50	
Mode Thermostat	Mode de fonctionnement du thermostat :	1	2	1	
	1 : fonction standard ON/OFF ; 2 : fonction modulante		4.0.0		
% Entree Air	Equilibrage des valeurs de la sonde du thermostat	0	100	0	
	Augmentation nocturne, K	-25	+25	0	
I hermostat d'alarm		i		1	1
Alarme Haute	Limite d'alarme haute, °C	-40	+60	10	
Tempo Descente	Retard de l'alarme après démarrage ou après dégivrage, min.	0	240	120	
Tempo Al. Haute	Retard de l'alarme en regulation normale, min.	0	120	30	
Alarme Basse	Limite d'alarme basse, °C	-60	+40	-3	
Tempo AI. Basse	Retard de l'alarme pour temperature trop basse, min.	0	120	30	
Injection					
Type Réfrigér.	Réfrigérant utilisé	0	23	0	
Surchauffe max. K	Surchauffe maximum (rarement à modifier)	3	15	12	
Surchauffe min. K	Surchauffe minimum (rarement à modifier)	3	10	3	
Régul. MOP	Choix de la fonction MOP	Off	On	Off	
Température MOP	Réglage de la température MOP, °C	-50	20	0	
Selection Vanne	Detendeur installe : 1: AKV10. 2: AKV15. 3: AKV20. 4: I EV	1	4	1	
Dégivrage					
Dég. sur Demande	Actionnement du dégivrage sur demandeg	Off	On	Off	
Marche Vent.	Choix entre arrêt ou marche du ventilateur pendant le dégivrage	Off	On	Off	
Arrêt Temp/Durée	Mode d'arrêt du dégivrage : 1 : arrêt selon température Sdég, 2 : arrêt selon temps	1	2	1	
Durée Max. Dég.	Réglage du temps de dégivrage (en mode arrêt selon température, ce temps est au maximum)	5	180	45	
Temp. Arrêt	Température d'arrêt du dégivrage de Sdég	0	60	8	
Durée Vidange	Retard après le dégivrage (détendeur fermé pendant ce retard)	0	60	5	
Temp. Dém. Vent.	Choix du mode de démarrage du ventilateur	1	2	1	
Tempo Max Vent	1 : démarrage selon température Sdég, 2 : démarrage selon durée Réglage du retard du ventilateur (en mode démarrage selon température, ce temps	0	60	10	
	est en sécurité)	15	0	0	
	remperature de demarrage du ventilateur (mésuree par Sdeg)	-15	0	-3	
Commande du com		0"		0"	
Pumpdown	Choix du fonctionnement par mise au vide du compresseur	Off	On	Off	
Coupure BP, bar	Valeur de pression d'arrêt du compresseur	-0,5	6	0,5	
Différentiel BP, bar	Différentiel de pression pour le redémarrage du compresseur (fonction KP1). Le réglage 0 donne la mise à vide (pump down) à chaque déclenchement thermostatique	0	5	2	
Tempo. Démarr.	Temps de fonctionnement mini du compresseur (formation de la pression de condensation)	0	600	0	
Redémarrage m	Temps minimum entre deux démarrages	0	15	0	
Configuration					
Langage	Choix de langue de travail 0 : anglais, 1 : allemand, 2: français ou 3: danois 6: suédois	-	-	0/3	
Période Pulsé		6	180	10	
Période Vent %	Durée du fonctionnement du ventilateur pendant un cycle ON/OFF	0	100	100	
ArrêtVent à Sdég	Choix de la fonction arrêt du ventilateur (voir la ligne suivante)	Off	On	Off	
Temp.ArrêtVent	Le ventilateur s'arrête lorsque Sdef enregistre cette température en fonctionnement	-20	+10	-10	
Correction Rep	Valeur de correction de la sonde « Air on » (réglable en 1/10 de K))	-10	+10	0	
Correction Souf	Valeur de correction de la sonde « Air off » (réglable en 1/10 de K)	-10	+10	0	
Correction S2	Valeur de correction de la sonde « S2 » (réglable en 1/10 de K)	-10	+10	0	
Correction S Dég	Valeur de correction de la sonde « Sé » (réglable en 1/10 de K)	-10	±10	0	
Vent à DLouvert	Choix entre arrêt ou marche du ventilateur lors de l'ouverture du contact DI	Off	On	On	
Tempo Alarme DI	Temporisation d'une « DI-alarm » (réglable en minutes En réglage () minute aucune	0	180	0	
	alarme)	-		-	
	La sorue eclairage commandee par : 1 : l'entree DI ; 2 : le schéma jour/nuit	1	2	1	
Iempo Arret I	remporisation pour eteinare la lumiere (en cas de definition de l'entrée DI)	0	30	1	
DO Utilise pour:	Duilisation de la sortie DO : 1 : compresseur, 2 : lumiere	1	2	1	
Tompo Sortico c	Tomportantion des signaux de sertie antés la mise en reute	0	600	0	
Adr. DANRUSS	Pédiago éventuel de l'adresso du régulateur/eventimente l'adresso delt être 1010	0	104	0	
AUI. DAINBUSS	Integrage eventuel de l'adresse du regulateur(avec imprimante, l'adresse doit être 124)	15	240	15	
Enr Température	Choisir la température à enregistrer : 1 : Air on 2 : Air off 2 : Ther air (valour équilibrée)	10	240	3	
	Rédage éventuel du code de protection du menu service ou de la commande manuelle	0	255	0	
	In tograge eventuer du coue de protection du menu service ou de la commande manuelle	۲ ۰	200	1	

Danfoss

Et en outre...



Outre la transmission de données, la version AKC 72A du régulateur offre tous les avantages qui caractérisent aussi les autres régulateurs de la famille ADAP-KOOL[®]. On peut par exemple confier la commande à une centrale de télésurveillance par ligne téléphonique et modem. Ci-dessous, quelques exemples du raccordement d'un PC au système de commande frigorifique ADAP-KOOL[®].



Vous trouverez la présentation du fonctionnement des commandes frigorifiques ADAP-KOOL[®] dans la documentation Danfoss. Veuillez en consulter la liste à la dernière page.

Danfoss

Principe



Exemple de l'emplacement des composants pour la régulation d'une chambre froide.



Le régulateur est monté sur rail DIN, en panneau ou au mur. Pour le montage sur rail DIN ou en panneau, utiliser le petit socle. Pour le montage mural, nous recommandons le grand socle. Pour le montage en panneau, monter les ressorts livrés sur le régulateur (comme montré).

Montage

<u>Danfoss</u>

Raccordement électrique



Les points de raccordement du régulateur sont les suivants :

- 1, 2 Alimentation en tension 230 V c.a.
- 3, 4 Raccordement du détendeur AKV ou AKVA
- 5,6 Contact de relais prévu pour la commande de l'éclairage ou du compresseur
- 7,8 Contact de relais prévu pour la commande du ou des ventilateurs
- 9, 10 Contact de relais prévu pour la commande du dégivrage
- 11, 12
 Contact de relais prévu pour l'alarme

 Ce relais s'ouvre :
 en cas de rupture de la tension alimentant le régulateur
 - en cas d'alarme au cours du fonctionnement normal
- 13, 14 Transmission de données Ne s'utilisent que pour les régulateurs équipés d'une ligne de transfert.
 DANBUSS: Le signal de données est transféré d'un régulateur à l'autre en reliant L à L et H à H. Il est important d'installer correctement le câble de transmission : se reporter à la documentation séparée réf. RC.0X.A.
 Imprimante : Utiliser une imprimante compatible EPSON. Noter que le régulateur émet un signal RS485, mais l'imprimante n'accepte qu'un signal RS232.
- 15, 18 Entrée d'un signal émis par un contact prévu pour arrêter le refroidissement, un contact de porte par exemple.
 En cas de coupure entre les bornes 15 et 18, il n'y a pas de refroidissement.
- 16, 17, 18 Transmetteur de pression pour le contrôle de la pression d'évaporation. AKS 32R, de -1 à 12 bar) Il ne faut pas mettre le transmetteur de pression à la terre. Un seul transmetteur de pression peut fournir le signal à 5 régulateurs AKC.
- 19, 20 S2 Sonde de température pour le contrôle de la surchauffe de l'évaporateur
- 20, 21 Air on Sonde de température pour le contrôle de l'air de reprise dans l'évaporateur
- 22, 23 Air off Sonde de température pour le contrôle de de soufflage de l'évaporateur
- 23, 24 Sdef Sonde de dégivrage pour le contrôle de la température de l'évaporateur



Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V c.a. +10/-15%, 50/60 Hz		
Puissance absorbée (sans AKV)	5 VA		
Câbles	1,5 mm² maxi		
Entrées de signaux	Provenance : sonde température	Pt 1000	4 (AKS 11)
	Provenance : transmetteur de pression	Ratiométrique 0,5 - 4,5 V c.c.	1 (AKS 32R)
Entrées ON/OFF	Fonction de contact	Marche/arrêt du refroidissement	1
Sorties	Semi-conducteur	Vers AKV	230 V c.c. Maxi 200 mA
	Relais	Compresseur ou lumière	1
	AC-1: 3 A ohmique AC-15: 2 A inductif	Ventilateur	1
		Dégivrage	1
		Alarme	1
Précision de mesure	Signal de sonde de -50 à +30°C	+/-0,5 K	
	Signal en dehors	+/- 1 K	
Commande de programmation	Poussoirs sur le devant de l'appare possibilité de raccorder un PC)	eil (les régulateurs avec DANB	USS ont la
Transmission de données	Matériel	RS485	
code »)	Logiciel	Raccordement d'une ligne DA d'une imprimante.	NBUSS ou
Température ambiante	Fonctionnement	0 à + 50 °C	
	Transport	-20 à +70 °C	
Pile	Pour protéger les données enregistrées, la liste d'alarmes et la fonction d'horloge	Montée et remplaçable	
Boîtier	Matériau	Matière plastique	
	Etanchéité	IP 41 (avec socle)	
	Poids	0,7 kg (socle de montage cor	npris)
	Montage	Mural ou sur rail DIN	
Homologations	Emission	Conforme à la norme EN5008	81-1
	Immunité	Conforme à la norme EN500)82-1

Dimensions





Numéros de code	Туре	Description				N°s de code
	AKC 72A	Sans transmission de	Textes anglais, alle	mands et frança	is	084B1202
		données	Textes danois, sué	dois et finlandais	;	084B1206
		Avec transmission de	Textes anglais, alle	mands et frança	is	084B1203
		données	Textes danois, sué	dois et finlandais	;	084B1207
(a) (a) (a)		En ce qui concerne les texte néerlandais, veuillez contact	s espagnols, italiens er Danfoss.s	, portugais, polo	nais et	
	Socle	Montage mural				084B1241
		Panneau ou rail DIN	1	i	i	084B1240
_	AKV 10-1	Détendeur (tous avec	1,0 KW R22	3/8" x 1/2"		068F1161
					10 x 12 mm	068F1162
	AKV 10-2		1,6 KW R22	3/8" x 1/2"		068F1164
					10 x 12 mm	068F1165
	AKV 10-3		2,5 KW R22	3/8" x 1/2"		068F1167
					10 x 12 mm	068F1168
	AKV 10-4		4,0 KW R22	3/8" x 1/2"		068F1170
					10 x 12 mm	068F1171
	AKV 10-5		6,3 KW R22	3/8" x 1/2"		068F1173
					10 x 12 mm	068F1174
	AKV 10-6		10 KW R22	3/8" x 1/2"		068F1176
		-			10 x 12 mm	068F1177
	AKV 10-7		16 KW R22	1/2" x 5/8"		068F1179
					12 x 16 mm	068F1180
_	AKV 15-1		25 KW R22	3/4" x 3/4"		068F5000
Ĩ					18 x 18 mm	068F5001
بطرے	AKV 15-2		40 KW R22	3/4" x 3/4"		068F5005
┍┑╌┍ <mark>╔┉┉╶╤</mark> ╂┰╼╓╌┓		_			18 x 18 mm	068F5006
	AKV 15-3		63 KW R22	7/8" x 7/8"	22 x 22 mm	068F5010
	AKV 15-4		100 KW R22	1 1/8" x 1 1/8"		068F5015
					28 x 28 mm	068F5016
<u> </u>	AKV 20-1	-	100 KW R22	1 3/8" x 1 3/8"	35 x 35 mm	042H2020
	AKV 20-2	-	160 KW R22	1 3/8" x 1 3/8"	35 x 35 mm	042H2022
	AKV 20-3		250 KW R22	1 5/8" x 1 5/8"		042H2024
		-			42 x 42 mm	042H2025
	AKV 20-4	_	400 KW R22	2 1/8" x 2 1/8"	54 x 54 mm	042H2027
	AKV 20-5		630 KW R22	2 1/8" x 2 1/8"	54 x 54 mm	042H2029
	Bobines	Détendeur	230 V c.c.	Avec câble 2,5	m	018F6288
				Avec câble 4,0	m	018F6278
				Avec câble 8,0	m	018F6279
				Avec boîte à bo	ornes	018F6781
	AKS 32R	Transmetteur de pression	-1 à 12 bar	1/4" flare		060G1036
				1/4" NPT		060G1037
				G 3/8"		060G1038
		Connecteur pour AKS 32R		Avec câble 5 m		060G1034
<u>++</u>	AKS 11	Sonde Pt 1000 ohm	Avec câble 3,5 m	12		084N0003
			Avec câble 5,5 m	12		084N0005
			Avec câble 8,5 m	12		084N0008

En ce qui concerne les capacités des détendeurs, les conseils pour leur dimensionnement, etc. ainsi que les détendeu pour l'ammoniac, veuillez vous reporter à la documentation y relative. Veuillez en consulter la liste à la dernière page.

Danfoss

Documentation

AKC 72A:

Spécifications et potentialités (Cette brochure tecnique)	RC.8A.B
Installation et entretien (instructions livrées avec le régualteurs)	RI.8A.B
Petit Guide (instructions livrées avec le régualteurs)	RI.8A.A

Détendeur AKV, AKS 32R et AKS 11:

C	Jatalogue	. R	ΙK	.0	0.	Н	I

DANBUSS:

Brochure technique. Guide d'utilisation des commande frigorifiques ADAP-KOOL[®] RC.0X.L Guide d'installation. Câble de transmission pour commande d'installation frigorifiques RC.0X.A

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites.Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

Danfoss

RC-ET



Sommaire

Principe	3
Utilisation	4
Installation	5

Montage	5
Raccordements	6

Ν	lise en route8
1.	Prendre un bon départ 8
2.	Dégivrage et adresse du
	régulateur11
З.	Optimisation de l'installation 13
4.	Choix de fonctions accessoires 17
	a. Limitation de la gamme de
	réglage du thermostat 17
	b. Equilibrage de la sonde du
	thermostat 17
	c. Type de thermostat 18
	d. Régime de nuit 18
	e. Degivrage 19
	t. Commande des ventilateurs 20
	g. Reglages d'enregistrements 22
	n. Reglage de la surchauffe et
	de la regulation MOP
	i. Commande du compresseur 23
	J. Calibration des sondes
	k. Temponsation des signaux de
	sortie lors de la MISE en route 25
	I. Regiage de l'afficheur et
F	Vérification
э.	veniicaiion

Régime de base27
Dépannage31
Contrôle des sorties 36
Annexes 1. Transmission de données
Sommaire des menus42

Principe



Utilisation





Raccordements



Bornes relais 5 à 12 : AC-1 : 3 A (ohmique) AC-15 : 2 A (inductif)

3⊘

4 Ø

0

6 Ø-

10 🖉

11 Ø

XĽ

13, 14 Transmission de données

Ne s'utilise que pour les régulateurs équipés d'une ligne de transfert.

Raccordement d'une ligne DANBUSS ou d'une imprimante. *Voir aussi l'annexe 1, page 38.*

15, 18 Porte (DI) ON/OFF

Entrée d'un signal émis par un contact prévu pour arrêter le refroidissement, d'un contact de porte, et/ou les sécurités du compresseur, par exemple.

En cas de coupure entre les bornes 15 et 18, il n'y a pas de refroidissement.

16, 17, 18 AKS 32R

Transmetteur de pression AKS 32R (de 1 à 12 bar) pour le contrôle de la pression d'évaporation.

Un seul transmetteur de pression peut fournir le signal à cinq régulateurs AKC.

Il ne faut pas relier le transmetteur de pression à la terre.

19, 20 S2 (Pt 1000)

Sonde de température pour le contrôle de surchauffe de l'évaporateur

20, 21 Air on (Pt 1000)

Sonde de température pour le contrôle de l'air de reprise

22, 23 Air off (Pt 1000) Sonde de température pour le contrôle de l'air de soufflage

23, 24 Sdef (Pt 1000) Sonde de dégivrage pour le contrôle de la température de l'évaporateur

1, 2

Alimentation en tension 230 V c.a.

3, 4

Raccordement du détendeur AKV ou AKVA

5, 6

Contact de relais prévu pour la commande de l'éclairage ou du compresseur

7, 8

Contact de relais prévu pour la commande des ventilateurs

9, 10

Contact de relais prévu pour la commande du dégivrage

11, 12

Contact de relais prévu pour l'alarme Ce relais s'ouvre :

- en cas de rupture de la tension alimentant le régulateur
- en cas d'alarme au cours du fonctionnement normal

Avertissement !

Si les sécurités coupent le compresseur, il faut également couper la connexion 15-18. On évite ainsi que l'AKV continue l'injection de fluide dans l'évaporateur.

Mise en route

Cette fonction permet le paramétrage du régulateur lors du premier démarrage.

1. Prendre un bon départ

Après sept étapes de réglage, le régulateur est en état de fonctionner, et le refroidissement commence avec les consignes approximatives.

Appuyer sur la touche de paramétrage pour commencer (3)



1	🔍 Menu Reg. 👘	
	Rég. de Base	
	Thermostat	
	Horl, Jour/Nuit	
	Dégivrage	
		•

Appuyer sur la touche à flèche droite pour passer au réglage numéro 1.

1a. Choisir l'une des langues offertes. Appuyer sur la flèche droite pour passer au bloc menu suivant.

1b. Régler la date et l'heure. Utiliser les touches plus ou moins pour le réglage. Appuyer sur la flèche droite pour passer au bloc menu suivant.

Langage: Englich	
Deutsch	H
Français	
i i ançais	-
Rég. de Base	400000D
Rég. de Base Horl. Interne:	400000Þ
Rég. de Base Horl. Interne: Heure	<pre>(010000)</pre>
Rég. de Base Horl. Interne: Heure Jour	12:45 10
Rég. de Base Horl. Interne: Heure Jour Mois	112215 10 Sep

Réa de Rece dimana

Rég. de Bas	e	400	000
Type Applicat		on:	
⊠→	U.F Ho	riz.	
tæsf	Tr. Ve	ait. rti.	

Rég. de Base	4000∎00
GammeTemp.:	Haute
MéthodeDég.:	Elect
Type Vanne:	AKV 10
Réfrigérant:	Aucur

1c. Choisir le symbole de l'application à réguler.

Il y a quatre symboles au choix : chambre froide (C.F.), gondole (horiz.), plats préparés, etc. (trait.) et étagère (verti).

Le symbole choisi sera repris par d'autres menus du régulateur programmé. Il est ainsi plus facile de connaître l'emplacement physique des valeurs mesurées dans l'installation.

Appuyer sur la flèche droite pour passer au bloc menu suivant.

1d. Choisir la gamme de température et le mode de dégivrage.

a) Choisir la gamme

- Haute (gamme positive, c'est à dire refroidissement)
- Bas (gamme négative, c'est à dire congélation)
- b) Choisir la méthode de dégivrage :

Deux modes sont au choix, soit le dégivrage électrique, soit le dégivrage statique (statique = avec ventilateurs seulement).

- c) Choisir le détendeur utilisé : électrique AKV(A) 10, 15, 20 ou thermostatique TEV.
- d) Choisir le réfrigérant utilisé :

La touche moins ou la touche plus permet de « feuilleter » une liste de réfrigérants possibles.

Appuyer sur la flèche droite pour passer au bloc menu suivant.

1e. Comment utiliser la sortie digitale 5,6 :

- Si on choisit le compresseur, la sortie digitale se ferme à l'atteinte de la valeur d'enclenchement du thermostat.
- Si on choisit l'éclairage, la sortie digitale se ferme lorsque la fonction jour/nuit commute en régime de base, ou si DI est ouverte (fonction de porte).

Appuyer sur la flèche droite pour passer au bloc menu suivant.

3 menus ne sont réglables que si la régulation est arrêtée

Ces 3 menus ne sont r (Standby en Manuel 1).



1f. Code d'accès et démarrage de la régulation.

a) Choisir le code d'accès (code ID) :

Si on choisit le code 000, la fonction « mot de passe » est annulée et il y a accès direct à tous les menus.

Si on choisit une autre valeur, il n'y a pas accès via la touche manuelle ou la touche de paramétrage. Mais l'opérateur quotidien a accès à toutes les fonctions sauf celles dissimulées derrière ces deux touches.

b) Pour démarrer la régulation, appuyer sur la flèche droite.

Si les autres conditions le permettent, le régulateur met alors le refroidissement en route. Le fonctionnement suit des réglages approximatifs « standards » qui seront optimisés en fonction des instructions du chapitre 3.

En attendant, passer au chapitre 2.

Construction of the second sec

pointeur

2. Dégivrage et adresse du régulateur

2a. Heures de démarrage

On peut définir jusqu'à six dégivrages par jour.

Appuyer deux fois sur la touche de dégivrage (pour plus de renseignements sur le bloc menu Dég. 1, se reporter à l'alinéa Dégivrage, page 19).



Dans le menu Dég. 2, on aperçoit sept lignes horizontales, une pour chaque jour de la semaine, commençant par lundi.

Les petits traits verticaux croisant les lignes des jours sont les tops de dégivrage. Les heures figurent sur l'axe inférieur.

Le menu indique « Lundi 00.30 » par exemple.

Lorsqu'on enfonce la flèche droite, le pointeur se déplace vers la droite en suivant la ligne du lundi. En même temps, l'indication de l'heure change.

- Pour fixer les heures des dégivrages, utiliser la flèche gauche ou la flèche droite.
- Pour marquer l'heure fixée, appuyer sur la touche plus.
- Répéter ces opérations pour tous les dégivrages du lundi (6 au maximum).
- Pour passer au jour suivant, utiliser la flèche bas.

Pour annuler un dégivrage marqué, placer le pointeur dessus et appuyer sur la touche moins.

Après la mise en place des tops de dégivrage pour tous les jours de la semaine, sortir du menu en appuyant sur la touche de température.

2b. Adresse du régulateur

(seulement les régulateurs fonctionnant avec une transmission de données DANBUSS)

Appuyer sur la touche de paramétrage.



Avec la flèche bas, mettre le pointeur sur « Réseau/Autres » (appuyer 8 fois).

Appuyer sur la flèche droite

Régler l'adresse Danbuss du régulateur (entre 0 et 120) en utilisant la touche plus ou la touche moins. (Si une imprimante est raccordée au régulateur, l'adresse 124 doit rester).

En plus du réglage, ce menu permet aussi de repérer l'adresse réseau du régulateur, l'adresse du récepteur d'alarmes et l'adresse de la passerelle.

Passer au chapitre 3.

3. Optimisation de l'installation

Ce chapitre explique comment optimiser les réglages départ usine qui ont permis le démarrage du régulateur (chapitre 1).

Les deux réglages départ usine suivants ont été en option :

Réglages usine généraux		Réglages usine adaptés à l'application				
Thermostat Différentiel	Dégivrage Sur demande OFF Methode Arrêt Temp	Compresseur Pumpdown OFF	Réglage	Temp. haute +dégivrage statique	Temp. haute + dégivrage statique	Temp. basse + dégivrage électrique
Limites réglages min50 Mode Thermostat ON/OFF Diff Nuit0 Lundi Jour06:00 Lundi Nuit18:00 Thermostat Alarme	Dur.Max.dég	Différentiel BP, bar	Thermostat Temp. coupure Rep. on % Thermostat Alarme Alarme Haute limit			
Descente Temp	Rfg. non Choisi 2 Rfg. changé 2 Evapo. Débordé 0 Alarme Temp Air 1 Dur. Dég. Dép. 2 Temp. Vent. Dép. 2 ErreurAKS 32R 1 ErreurS2 1 Erreur Souf 1 Erreur Souf 1 Erreur Sdég 1 Alarme Porte 1	Sur SdégOFF Temp.Arrêt	Alarme Basse limit Dégivrage Marche Vent Temp. Dém Configuration Vent.à DI ouvert	-3 ON -3 ON		30 OFF 10 OFF

Ces réglages n'étant évidemment pas optimaux pour l'installation actuelle, nous y apporterons quelques modifications.

Si vous désirez apporter encore d'autres modifications, consultez la liste des menus du régulateur, page 43.





3a. Réglages du thermostat

Appuyer une seule fois sur la touche de thermostat.



Dans le menu « Réglage », modifier la valeur de déclenchement avec la touche plus ou la touche moins. La modification de la valeur dans la gamme admis ressort de la ligne en bas.

Si la valeur de déclenchement est modifiée, la valeur d'enclenchement se modifie en conséquence.

Appuyer sur la flèche gauche ou la flèche haut pour amener le pointeur au différentiel. Ici aussi, apporter les modifications à l'aide de la tache plus ou de la tache moins.

Dès la modification d'une valeur, la nouvelle valeur est active.

3b. Réglages du thermostat d'alarme

Appuyer une seule fois sur la touche de paramétrage et mettre le pointeur sur « Thermostat ».



Appuyer deux fois sur la flèche droite pour montrer le menu « Alarme haute ». Ce menu permet de modifier le seuil d'alarme haute (temp. max.), ainsi que la temporisation du message d'alarme en fonctionnement normal et au cours d'un refroidissement (voir l'exemple à la page suivante).

Appuyer une seule fois sur la flèche droite pour afficher le menu « Alarme basse ». Ce menu permet de modifier le seuil d'alarme basse (temp. min.) et la temporisation du message d'alarme.

Les limites d'alarmes modifiées sont aussitôt actives.

Exemple

L'interaction entre les temporisations et les alarmes est la suivante :

Alarme haute :

Tempo : temporisation en régime de base.

Descente : la temporisation commence dès l'alimentation de l'entrée ON au cours d'un dégivrage ou après une panne de courant. La temporisation reste active jusqu'à ce que la température de l'air actuelle soit inférieure au seuil d'alarme max.

Alarme basse:

Tempo : il y a alarme après la temporisation (le détendeur se ferme lors du passage du seuil d'alarme).



Courbe 1: Phase de refroidissement

(1): Dépassement de la temporisation « Descente », alarme active. Courbe 2: Régulation normale, température trop élevée

(2): Dépassement de la temporisation « Haute tempo », alarme active.
 Courbe 3: Régulation normale, température trop basse

(3): Dépassement de la temporisation « Basse tempo », alarme active.

3c. Où envoyer l'alarme

Le régulateur peut envoyer les messages d'alarmes vers diverses destinations. A condition, toutefois, d'être doté d'une transmission de données DANBUSS.

Appuyer sur la touche de paramétrage.

Ŋ

Mettre le pointeur sur « Alarme » avec la flèche bas (appuyer sept fois). Appuyer sur la flèche droite.

(Si l'on appuye sur la touche plus dans ce menu, on risque d'annuler la liste des alarmes reçues).

Appuyer sur la flèche droite :

Quatre menus permettent de définir la destination de chaque message d'alarme. Régler avec la touche plus ou la touche moins une valeur entre 0 et 3 en face du texte de l'alarme. Cette valeur détermine où va le message :

	Valeur	AKC 72A sans DANBUSS	AKC 72A avec DANBUSS
	0	Nulle part	Nulle part
	1	Sortie d'alarme et registre d'alarmes du régulateur	 * Sortie d'alarme du régulateur * DANBUSS comme alarme d'état 1 (haute priorité)
	2	Registre des alarmes	 * DANBUSS comme alarme d'état 2 (basse priorité)
rme 1 1 3	3	Sortie d'alarme et registre d'alarmes du régulateur	 * Sortie d'alarme du régulateur * DANBUSS comme alarme d'état 2 (basse priorité)









4. Choix de fonctions accessoires

Le régulateur possède un certain nombre de fonctions fondamentales pour réguler le refroidissement en fonction de chaque installation frigorifique. En plus, il fournit un grand éventail de fonctions accessoires pour optimiser la régulation et la rendre fiable. Dans les pages suivantes, vous trouverez quelques conseils pour obtenir la meilleure utilisation possible de ces fonctions supplémentaires.

4a. Limitation de la gamme de réglage du thermostat

Le thermostat est réglable entre 50°C et +50°C. Mais il s'avère souvent nécessaire de limiter les possibilités de réglage pour le fonctionnement de tous les jours. Par exemple pour éviter le gel des denrées en cas de fausses manœuvres. Appuyer sur la touche de paramétrage et mettre le pointeur sur « Thermostat ». Appuyer sur la flèche droite pour passer au premier menu. Régler la valeur minimum et la valeur maximum du réglage du thermostat.

4b. Equilibrage de la sonde du thermostat

Ce menu permet de définir la température de l'air qui doit être la base de la régulation du thermostat.



Appuyer sur la touche de paramétrage.

Mettre le pointeur sur « Thermostat » et appuyer 5 fois sur la flèche droite. A l'aide des touches plus et moins, régler l'équilibrage de la sonde « Ent.Air » :

100% = le thermostat déclenche en fonction de la température de l'air d'entrée (Ent.Air)

0% = le thermostat déclenche en fonction de la température de l'air de sortie (Sor.Air)

Pour obtenir une combinaison des deux mesures, choisir une valeur entre 0% et 100%.

Exemple :

Ent.Air mesure -20°C et Sor.Air -25°C.

Si l'équilibrage est réglé à 60%, on obtient une température de thermostat équilibrée de : 60% x -20 °C + 40% x -25 °C = -22 °C.

Thermostat **4000001** Mode Thermostat On/Off X Modulant 🔲

Thermostat	4080000►
Diff. Nuit	Шĸ
9E	25

Horl, Jour/Nuit 🛛 🕬 🕬

Lundi jou	Horl, Jour	/Nuit	40800		
Lundi nui	Mercredi	Horl, Je	our/Nuit	400∎0►	
Mandi jo Mandi nu	Mercredi	Vendre	dHorl, J	lour/Nuit	4000
00.00	Jeudi puit	Vendre	dDiman	che jour	06:00
00.00	00-00 -	Samed	i Diman	che nuit	18:00
	00.00	Samed	1 1		
		00:00		-	
			00:00 .		· · 20:03

4c. Type de thermostat

Deux types de thermostats sont possibles :

- Thermostat ON/OFF

a) Le refroidissement s'arrête à l'atteinte de la valeur minimum du thermostat.

- b) Le refroidissement démarre à l'atteinte de la valeur maximum du thermostat.
- Thermostat modulant

Le régulateur maintient une température constante correspondant à la valeur moyenne des valeurs maximum et minimum du thermostat.

Appuyer sur la touche de paramétrage.

Mettre le pointeur sur « Thermostat » et appuyer six fois sur la flèche droite. Choisir l'un des deux types.

4d. Régime de nuit

Dans certaines installations, la charge de chaleur est réduite la nuit. On peut alors augmenter les limites du thermostat pour économiser de l'énergie.

Appuyer sur la touche de paramétrage.



2

Mettre le pointeur sur « Thermostat » et appuyer deux fois sur la flèche droite. Avec la touche plus, régler la valeur à ajouter aux valeurs d'enclenchement et de déclenchement du thermostat.

Nota !

Si la valeur de l'augmentation nocturne est positive, la limite d'alarme haute est augmentée en conséquence. Si la valeur est négative, la limite d'alarme reste telle quelle.

Mettre le pointeur sur « Horl. Jour/Nuit » et appuyer une fois sur la flèche droite. Ce menu et les trois menus suivants permettent de définir les heures de régime de nuit et de régime de jour pour chaque jour de la semaine. Utiliser les touches plus et moins.

Nota !

Si la sortie digitale a été définie pour la lumière, elle est coupée en régime de nuit.

4e. Dégivrage

On a le choix entre le dégivrage ordinaire et le dégivrage sur demande, qui économise de l'énergie. Ce dégivrage sur demande contrôle si le dégivrage programmé est nécessaire ou s'il peut être annulé.



Le régulateur fait le recueil des valeurs de régulation internes pour les analyser avant chaque dégivrage programmé. Sur la base du résultat, le dégivrage est démarré ou annulé. Cette analyse est refaite au dégivrage suivant. Appuyer sur la touche de paramétrage.

Mettre le pointeur sur « Dégivrage » et appuyer sur la flèche droite. Actionner ou désactionner le dégivrage sur demande.

Un peu plus loin, le nombre de dégivrages est affiché. Si le dégivrage sur demande a été choisi, il apparaît également le nombre de dégivrages sautés.

Appuyer sur la flèche droite pour passer au prochain bloc menu. Choisir l'un des modes d'arrêt de dégivrage suivants :

"Temp": Arrêt du dégivrage à l'atteinte d'une certaine température (la régler). "Heure": Le dégivrage sur une durée écoulée.

Le réglage ci-après est **obligatoire** pour les deux choix « Temp » et « Heure ». (Le réglage temps sert également à arrêter le dégivrage, si la sonde est défectueuse).

Régler « Dur.Max.Dég. » sur la période de dégivrage maximale. En cas de dépassement au cours d'un dégivrage, une alarme est émise. Cette alarme est remise à zéro après 5 minutes.

Dégivrage	400
Sur demande RàZ Compteurs	Off Off
ODég. Sautes	
UDeg. Compl. Off ▼·····	·· On

Dégivrage	4010)
Methode Arrêt	Temp
Temp.Arrët Dua Mayadáa	S°C ⊿⊑ min
Marche Vent	45 min Off
Temp y	Heure

Régler « Marche Vent » sur ON, si les ventilateurs doivent fonctionner pendant le dégivrage.



Si « Marche Vent » est mis sur OFF, appuyer sur la flèche droite pour passer au bloc menu suivant pour choisir le mode de redémarrage des ventilateurs à la fin du dégivrage. Il y a deux possibilités :

- En fonction de la température : régler « Dém.Vent » sur « Temp » et « Temp.Dém » sur la température que la sonde de dégivrage doit atteindre pour redémarrer les ventilateurs.
- En fonction du temps : régler « Dém.Vent » sur « Heure » et « Tempo maxi » sur la temporisation du démarrage des ventilateurs après la fin du dégivrage. Il faut toujours régler l'heure puisqu'elle est également utilisée dans une fonction de sécurité.

Le régulateur permet aussi la temporisation de l'injection et de l'enclenchement du compresseur. Les gouttes d'eau peuvent ainsi être éliminées de la surface de refroidissement, et la formation de givre est reportée. Si on a choisit le démarrage temporisé après la fin du dégivrage, cette temporisation commence à courir à l'écoulement du temps « Vidange ».

Régler la temporisation « Vidange » à une valeur comprise entre 0 et 60 minutes jugée convenable. Ajuster éventuellement cette valeur par la suite.

4f. Commande des ventilateurs

Lorsque le thermostat a arrêté le refroidissement, le fonctionnement des ventilateurs n'est nécessaire que pendant un certain temps. En pulsant ainsi la puissance absorbée par les ventilateurs, on économise de l'énergie et la qualité des denrées conservées s'améliore. (Cette fonction n'est active que pendant la période de déclenchement du thermostat).

Appuyer sur la touche de paramétrage.

Mettre le pointeur sur « Ventilateur/Lumié » et appuyer sur la flèche droite.



Dégivrage 4001 Dém. Vent. 1000 Temp. Dém. -10°C Tempo. maxi. 10 min Vidange 5 min Tempo. Heure

 Choisir d'abord la période entre les démarrages des ventilateurs. Elle est réglable entre 6 et 180 minutes. Choisir ensuite le pourcentage de marche des ventilateurs pendant la période.

Appuyer sur a flèche droite pour passer au bloc menu suivant.

Choisir la température d'arrêt des ventilateurs. Il s'agit d'une fonction de sécurité permettant de protéger les denrées contre la chaleur dégagée par les ventilateurs si le refroidissement fait défaut. (Cette fonction n'est pas active pendant le dégivrage). Pour utiliser cette fonction , mettre « Sur Sdég » sur ON et « Temp. Arrêt » sur une température entre –20°C et +10°C en fonction du type de denrées. Si la sonde de dégivrage constate une température supérieure à la consigne, les ventilateurs s'arrêtent et ne redémarrent que lorsque la température a chuté jusqu'à 2K sous la consigne.

Appuyer sur la flèche droite pour passer au bloc menu suivant.

Ce menu permet de choisir si les ventilateurs doivent marcher ou pas lorsque la production de froid a été arrêtée par l'entrée DI (DI = ouverte). Si le réglage est sur ON, les ventilateurs fonctionnent pendant l'ouverture de la porte.

La fonction de la porte ouverte est soutenue par un message d'alarme. Régler la temporisation « TempoAlarme » sur une valeur entre 1 et 180 minutes. Si la temporisation est réglée sur 0, aucun message d'alarme n'est émis et la production de froid reste arrêtée tant que DI est ouverte. Si DI est toujours ouverte à l'écoulement de la temporisation de consigne, une alarme est émise et la production de froid reprend bien que DI soit ouverte. Si la sortie DO est réservée à l'éclairage, il faut définir le mode pour l'allumer : sur signal en provenance de l'entrée DI ou sur signal en provenance du schéma jour/ nuit. Si on choisit le signal DI, on peut également régler une temporisation pour éteindre la lumière.

Ventilateur/Lumiè**∢000**

Off

10 °0

Arrêt Sécurité Vent.

0ff T.... 0t

Ventilateur/Lumiè**4**00

Vent.à DI ouvert 🛛 🔲 🖬 TempoAlarme 30 min

Contrôle LumEntrèe Di

Tempo.Arrèt l 1min Off T..... On

Sur Sdéa

Temp, Arrêt

4g. Réglages d'enregistrements

Le régulateur permet l'enregistrement courant d'une température d'air et d'en suivre l'évolution sur l'image. 3

Appuyer sur la touche de paramétrage.

Mettre le pointeur sur « Rég. Enr » et appuyer sur la flèche droite pour régler la fréquence des enregistrements de la température. Choisir une valeur entre 15 et 240 minutes d'intervalle.

Si on choisit 15 minutes, le registre suffit pour 465 jours. Notez que le régulateur ne permet l'impression des données enregistrées que s'il est prévu pour la transmission de données.

Nota ! Lorsqu'on modifie la fréquence des enregistrements, toutes les entrées antérieures seront supprimées.

Appuyer sur la flèche droite pour passer au bloc menu suivant.

Choisir la température à enregistrer. Il y a au choix : valeur équilibrée entre les deux sondes (Temp. Thermostat), Sonde Souf ou Sonde Rep. (Air on). Voir l'illustration page 3.

Les régulateurs permettant le raccordement d'une imprimante comprennent encore 2 menus : appuyez à nouveau sur la flèche droite pour régler le mode d'impression. Le premier réglage définit la fréquence des impressions (aucun, jour, semaine ou mois). Si l'imprimante n'est raccordée qu'au moment de l'impression, choisir «Aucun». Si elle est raccordée en permanence, choisir l'un des autres réglages : «Jour» pour la totalité des dernières 24 heures, «Semaine» pour toute la semaine passée (de lundi à dimanche compris) et «Mois» pour tout le mois précédent.

Les réglages suivants permettent de définir l'heure de l'impression :

- Pour un réglage «Jour», il faut également choisir l'heure.
- Pour un réglage «Semaine», il faut également choisir l'heure et le jour.
- Pour un réglage «Mois», il faut également choisir l'heure et la date.



Rég.Enr 📢	00)
Enr. Température Temp.Thermostat Sonde Souf. Sonde Rep	



Rég. Enr	4000∎
Format Impression	า
Nbre de Colonnes	4
Vitesse d impr.	10
Inclure En Tête	On
1	





Le menu suivant permet de choisir la présentation de la feuille imprimée : on y définit le nombre de colonnes, la vitesse de la transmission des données (haute valeur = impression rapide) et l'inclusion éventuelle d'un en tête par jour. En cas de problèmes avec l'impression, réduire la vitesse.

4h. Réglage de la surchauffe et de la régulation MOP



Appuyer sur la touche de paramétrage.

Mettre le pointeur sur « AKV/Comp » et appuyer sur la flèche droite pour régler les références minimum et maximum de la surchauffe.

Appuyer sur la flèche droite pour passer au bloc menu suivant. Enclencher la fonction MOP du régulateur en mettant « Régul. MOP » sur ON. Cette fonction évite le déclenchement thermique du compresseur en cas de pression d'aspiration trop élevée au cours du démarrage. Choisir ensuite le point MOP où le détendeur doit commencer à s'ouvrir. On obtient ainsi que le détendeur ne s'ouvre que lorsque la pression d'aspiration (ou température) a chuté à la valeur désirée.

4i. Commande du compresseur

Cette fonction ne peut servir que si la sortie de relais est définie pour le marche/ arrêt du compresseur (installation décentralisée).

Le marche/arrêt du compresseur au moyen d'une mise au vide (pump down) se fonde sur la comparaison de valeurs de pression réglées avec le signal du transmetteur de pression. Il est de plus possible d'éviter les démarrages futiles du compresseur en réglant un temps de redémarrage minimum.

AKV/Compr.	4000D>
Pump down	On O Shar
Différentiel B	3P 2.0 bar
Marche Min.	0 sec
Off	70n



Réseau/Autre	es (01000)
Corr.Rep.	0.0 °C
Corr. Souf.	0.0 °C
corr. S2	0.0 °C
corr. Sdég	0.0 °C
-10.0····· · ·	

Appuyer sur la touche de paramétrage.

Placer le pointeur sur «AKV/Compr.» et appuyer trois fois sur la flèche droite.

- 1. Choisir «Pump down» = ON
- 2.Régler la pression d'arrêt du compresseur
- 3. Pour obtenir une «fonction KP1», régler un différentiel de pression. (Choisir 0 pour obtenir la mise à vide pour chaque déclenchement thermostatique.)
- 4. Régler un temps de fonctionnement forcé pour le compresseur (supprime la valeur de pression pour assurer le démarrage du compresseur même si le condenseur est froid. Ce réglage n'est actif que si le différentiel de pression est supérieur à 0 et si l'injection est en cours.)

Appuyer sur la flèche droite pour passer au menu suivant.

Régler la période minimum entre deux démarrages consécutifs du compresseur.

4j. Calibration des sondes

Appuyer sur la touche de paramétrage.

Mettre le pointeur sur « Réseau/Autres » et appuyer deux fois sur la flèche droite. lci, la touche plus/moins permet d'augmenter ou de réduire les valeurs de mesure d'un maximum de 10 K. La température figurant dans le menu et celle figurant dans le registre peuvent ainsi être adaptées à une valeur de mesure externe provenant, par exemple, d'une température ambiante (compenser la longueur des fils des sondes).

Nota ! Ces réglages n'ont aucune influence sur les consignes du thermostat.



Réseau/Autres ∢00000 Tempo Mise sous Tens Tempo. Sorties∎©sec 0 ...v......600

Réseau/Autres 机	1000
Durée 3 Ècran contraste	min 10
Ècran eclairage	Ön
0 •	255

Réseau/Autres **400000** Fréquence Alim. SO Hz ⊠ 60 Hz □

4k. Temporisation des signaux de sortie lors de la mise en route

Lors de la mise en route ou après une panne de courant, la temporisation des relais du régulateur permet d'éviter la surcharge du réseau d'alimentation. Appuyer sur la touche de configuration.

Placer le pointeur sur «Réseau/Autres» et appuyer trois fois sur la flèche droite. Régler la temporisation.

41. Réglage de l'afficheur et fréquence du réseau

Appuyer sur la touche de paramétrage.

Mettre le pointeur sur « Réseau/Autres » et appuyer quatre fois sur la flèche dre Régler :

- La valeur « Durée » qui détermine la période pendant laquelle le régulateur doit rester tel quel avant l'affichage de l'image de démarrage. Régler cette période entre 1 et 240 minutes.
- La valeur « Ecran contraste » pour qu'elle convienne à l'éclairage du lieu de l'installation. Faire l'essai du réglage optimal.
- La valeur « Ecran éclairage » peut être allumée (ON) ou éteinte (OFF) selon besoin.

Appuyer sur la flèche droite pour passer au menu prochain. Régler la fréquence du réseau sur 50 ou 60 Hz.

(1)

5. Vérification

Les réglages sont alors achevés et l'installation fonctionne. Pour suivre l'état de l'installation, il suffit d'appuyer une ou plusieurs fois sur la touche de température.







Températures de l'air d'entrée et de sortie de l'évaporateur, durée de production de froid Relais et sonde de dégivrage, ventilateurs, durée du dégivrage P_0 - pression d'évaporation T_0 - température d'évaporation S2 - température SH - surchauffe Réf - référence

L'image «Etat 3» n'est pas montrée si le TEV a été choisi comme type de détendeur.

Régime de base







b≃En	r2 ·	(8.Jun00)
06:30 06:15	-21.0) -21.0)	Ç
05:45	-20.7 -20.5 -20.4	C C
05:15 05:00	-20.0 -19.8	č 🗸

Degivrage

Off 3

Durée Dég.

Sdef .-26.4°C.

/ľ0n

0 min

Un certain nombre de boutons situés sur le devant de l'appareil servent au contrôle du régime du menu de base de l'installation frigorifique en question. Les boutons bleus se réfèrent à diverses fonctions du cycle de production de froid, les touches à flèches noires permettant de « feuilleter » les menus et d'optimiser les réglages existants.

Contrôle des températures

Le menu normal indique la température de l'air dans la zone de conservation ainsi que les consignes pour le thermostat.

L'indication en bas du menu concerne l'état de fonctionnement, par exemple :

- · Marche Froid = fonctionnement normal
- · Dég. en cours = dégivrage actif

Appuyer une ou plusieurs fois sur la touche de température pour avoir le bloc menu suivant :

Air : températures de l'air d'entrée et de sortie de l'évaporateur ainsi que le temps de refroidissement.

Dégivrage : Relais et sonde de dégivrage, ventilateurs, durée du dégivrage Detente : pression d'évaporation (P_o), température d'évaporation (T_o),

température (S2), surchauffe (SH) et référence (Réf.)

(L'image «Etat 3» n'est pas montrée si le TEV a été choisi comme type de détendeur.)

Contrôle des températures antérieures

Ce menu montre l'évolution de la température de l'air au cours des 24 heures précédentes. Pour remonter encore par périodes de 24 heures, utiliser les touches à flèches.

Pour voir l'évolution de la température en chiffres, appuyer encore une fois sur la touche « Contrôle des températures antérieures ». Les heures et les températures sont classées en deux colonnes pour l'ensemble des 24 heures. Pour contrôler d'autres périodes de 24 heures, feuilleter avec les touches à flèches.Pour contrôler d'autres périodes de 24 heures, feuilleter avec les touches à flèches.

(<u>L</u>)

(1)

Les astérisques (*) figurant éventuellement dans la liste chronologique indiquent que l'appareil a été éteint ou qu'il y a eu un défaut de sonde.

Impression de températures antérieures



Appuyer trois fois sur «Contrôle des températures antérieures» pour avoir accès au menu permettant de définir et de lancer l'impression. (Ce menu n'existe que dans les appareils à transmission de données, auxquels une imprimante est raccordée.) Pour définir l'impression, faire ceci :

- 1. Choisir la date finale à la première ligne (utiliser les flèches droite et gauche).
- 2. Choisir le nombre de jours à imprimer à la troisième ligne.
- 3. Démarrer l'impression en mettant ON sur OFF à la deuxième ligne avec la touche +.

Réglage des températures

Cette image montre la limite supérieure du thermostat, le différentiel, la limite inférieure du thermostat et un aperçu.

Pour modifier la référence, procéder ainsi :

- 1. Régler la valeur inférieure de la température avec les touches plus et moins
- 2. Passer au réglage suivant à l'aide de la flèche haut
- 3. Régler le différentiel avec les touches plus et moins
- 4. Pour retourner à l'image normale, appuyer sur la touche « Contrôle des températures ».

(La gamme de réglage du thermostat est éventuellement limitée par la fonction en 4a.)

Contrôle des messages d'alarmes

La diode située près du bouton d'alarme clignote en cas d'une nouvelle alarme non validée. En cas d'alarme, procéder ainsi :

 Contrôler le message d'alarme en appuyant sur le bouton d'alarme : L'afficheur montre ici l'alarme n° 1 sur 20. Pour en voir d'autres, appuyer sur les flèches haut ou bas. Dès que le message d'alarme est affiché, il est automatiquement validé. En cas de plusieurs alarmes, utiliser la flèche bas pour passer aux suivantes. Valider ces alarmes aussi comme décrit ci-dessus.

b≃Enr 3 ·	<13.Jun00>
Impr. Rap.	Enr OFF
Nbre de J	ours 2
De	12.Jun00
A	13.Jun00
ID Unité	42318675



4 Mem.Alarm 1/20		
√Enr. Changé		
Active Off	:09/6 06:34 :09/6 08:25 ▼	

╬Dég. 1 Dég. Manue	l Off
Prochain dégivrage	Lun. 18:45

₩Déq	.2
1	Lund1 00:30
2	
š.	
<u>اللہ اور</u>	
0	···9···12··15··18··21·24

2. Retourner à l'image normale en appuyant sur la touche « Contrôle des températures ». Ne pas oublier de corriger l'erreur avant causé l'alarme ! (se reporter éventuellement au chapitre « Dépannage ».

Démarrage d'un dégivrage supplémentaire

La givre se forme parfois plus rapidement que prévu. Il peut alors s'avérer nécessaire de demander un dégivrage supplémentaire.

Appuyer une fois sur la touche de dégivrage.

L'image indigue l'heure du prochain dégivrage.

- 1. Appuyer sur la touche plus pour enclencher immédiatement un dégivrage supplémentaire.
- 2. Retourner à l'image normale en appuyant sur la touche « Contrôle des températures ». Le dégivrage manuel retourne automatiquement sur OFF à la fin du dégivrage demandé.

Réglage des temps de dégivrage

Appuyer deux fois sur la touche de dégivrage.

L'image montre les réglages des dégivrages automatiques pour une semaine. Chaque marque sur une « ligne de jour » indique le démarrage du dégivrage.

- 1. Choisir le jour en utilisant les touches plus ou moins.
- 2. Déplacer le pointeur sur l'une des margues en utilisant flèches gauche/droite.
- 3. Supprimer le dégivrage non désiré avec la touche moins.
- 4. Déplacer éventuellement le pointeur et marguer un nouveau réglage avec la touche plus.
- 5. Retourner à l'image normale en appuyant sur la touche « Contrôle des températures ».

Diodes luminescentes

La diode d'alarme (au-dessus du bouton d'alarme) clignote en cas de nouvelles alarmes. L'émission d'une lumière constante signifie qu'un défaut n'a pas été éliminé.

BL8A.B2.04 © Danfoss 09/2001



(æ)



Les autres diodes sur le devant du régulateur signifient :

- Production de froid (fonctionnement normal)
- Dégivrage
- Régime de nuit
- Injecteur actif

Paramétrage

 \bigcirc

Attention ! : Les menus comprennent des réglages vitaux qui sont du ressort des experts. Confier ces réglages aux monteurs frigoristes expérimentés. Voir aussi sous « Mise en route ».

Commande forcée

Voici comment arrêter la production de froid :

- 1. Appuyer sur une fois sur la touche manuelle.
- 2. Passer à « Standby » (attente) du menu en utilisant la flèche bas.
- 3. Sélectionner « Standby » en appuyant sur la touche plus.
- 4. Retourner à l'image normale en appuyant sur la touche « Contrôle des températures ».

Ensuite, lorsque la production de froid doit reprendre, remettre le réglage sur « Régul » comme décrit ci-dessus.

Voici comment forcer les sorties :

Choisir le réglage « Manuel » comme déjà expliqué, puis appuyer encore une fois sur la touche manuelle pour appeler « Manuel 2 »

Mais la commande forcée des sorties n'est pas sans risque : un réglage incorrect peut par exemple détériorer le compresseur.

(La fonction est expliquée page 36).

®™**Manuel 1** ModeOpération: Régul **2** Standby [Manuel [

™Manuel 2			
₿7	Off	φ	31%
Ô	Off	~~~	Off
Dl Ouvert 👌 Off			



Dépannage

Alarme	Cause probable	Remède / Intervention
Temp. Haute	1. Flashgas dans la conduite de liquide	 S'assurer qu'il y a du réfrigérant S'assurer que le sous-refroidissement du liquide est suffisant (4 K min.) S'assurer que le filtre du détendeur AKV n'est pas bouché
	2. La temporisation de l'alarme est trop brève	 Contrôler les retards réglés dans le menu pour l'alarme haute. Prolonger les temporisations s'il y a lieu.
	3. La limite d'alarme haute est réglée trop bas	 Contrôler la limite d'alarme haute par rapport à la valeur d'enclenchement du thermostat.
	4. Le détendeur AKV ne fonctionne pas	 Vérifier si l'AKV est ouvert (image « Détente »). L'ouverture doit être supérieure à 0% et la diode verte doit clignoter en fonction du degré d'ouverture.

Causes probables des alarmes émises par AKC 72A et quelques conseils pour y remédier

Temp. haute, suite		S'il y indication d'une ouverture, vérifier si la sortie de l'AKV est alimentée en 205 V c.c. environ. Si le résultat est négatif, la sortie est probablement détériorée et il faut changer le régulateur. Si le résultat est positif, contrôler la résistance de la bobine AKV. Lorsque les fils sont démontés du régulateur, la résistance de la bobine doit être 2000 Ω environ.
	 Le régulateur se trouve en état de refroidissement d'urgence à cause d'une sonde défectueuse. 	 L'image du régulateur montre alors Erreur sonde » : remplacer la sonde défectueuse.
	6. L'évaporateur est couvert de givre.	 6. Contrôler visuellement l'état de l'évaporateur. Vérifier les corps chauffants électriques pour déceler un défaut mécanique ou électrique. Vérifier si le nombre de dégivrages par jour suffit. Vérifier si la température et l'heure de l'arrêt du dégivrage sont convenables.
	7. Les ventilateurs ne fonctionnent pas ou sont défectueux.	 Contrôler les ventilateurs pour déceler un défaut mécanique ou électrique éventuel.

Temp. Basse	 La limite d'alarme inférieure est réglée trop haut. 	 Contrôler la limite d'alarme basse par rapport à la valeur de déclenchement du thermostat.
	2. La temporisation de l'alarme est trop brève	 Contrôler les retards réglés dans le menu pour l'alarme basse. Prolonger les temporisations s'il y a lieu.
	3. Le détendeur AKV ne se ferme pas correctement.	 Ecouter l'ouverture et la fermeture du détendeur pour vérifier s'il fonctionne correctement. S'il ne se ferme pas, vérifier si la sortie de l'AKV est alimentée (en 205 V c.c. environ) et désalimentée toutes les 6 secondes, en fonction de la diode luminescente. Si l'alimentation est constante et la diode clignote quand même, il faut remplacer le régulateur.
	 La valeur de déclenchement du thermostat est réglé trop bas. 	4. Régler la valeur de déclenchement.
Dur.Dég. Dépassée	1. Régler la valeur de déclenchement.	1.Vérifier les résistances et leurs raccordements électriques au régulateur.
	 Le givre sur l'évaporateur est si épais que la température d'arrêt ne peut être atteinte pendant le délai de sécurité. 	2. Démarrer un dégivrage manuel. Chercher éventuellement un meilleur emplacement pour la sonde « S déf. ». Il est normal de la placer là où commence l'injection de liquide dans l'évaporateur.

Dur.dég. dépassée, suite	3. La température d'arrêt est réglée trop haut.	 Vérifier si la température d'arrêt est réglée correctement.
	 Le délai de sécurité est réglé trop bas. 	 Augmenter « Dur.Max.Dég. » petit à petit en faisant attention de ne pas l'augmenter trop. Ce réglage influe sur la fonction.
	5. Le délai de sécurité est réglé trop bas.	5. Remplacer la sonde. La contrôler éventuellement à l'aide d'un ohm-mètre. Elle doit avoir une résistance de 1000 Ω à 0°C. La sensitivité est 4 Ω /°C environ, c'est à dire 1077 Ω environ pour 20°C.
Tempo. Vent. Dép.	 La température de démarrage est réglée trop bas. 	1. Augmenter le réglage « Temp. Dém. » à une valeur convenable.
	2. La sonde « S déf » est défectueuse	2. Remplacer la sonde. La contrôler éventuellement à l'aide d'un ohm-mètre. Elle doit avoir une résistance de 1000 Ω à 0°C. La sensitivité est 4 Ω /°C environ, c'est à dire 1077 Ω environ pour 20°C.
	 Le délai de sécurité est réglé trop bas. 	 Augmenter le réglage « Temp. maxi » petit à petit jusqu'à ce que l'alarme disparaisse.

Tempo.Vent.Dép., suite	4. Les ventilateurs sont défectueux.	 Contrôler les ventilateurs pour déceler un défaut électrique ou mécanique. Il y a risque de blocage des pales au cours du dégivrage.
Erreur S2 Erreur Reprise	La sonde est court-circuitée ou coupée	Remplacer la sonde et la contrôler éventuellement à l'aide d'un ohm-mètre. Elle doit avoir une résistance de 1000 Ω à 0°C. La sensitivité est 4 Ω /°C environ, c'est à dire
Erreur Soufflage		1077 Ω environ pour 20°C.
Erreur S.Dég.		
Erreur AKS 32R	1. Le transmetteur de pression est défectueux	1. Le remplacer.
	2. La connexion entre le régulateur et le transmetteur est défectueuse.	2. Le remplacer.
Alarme Porte	 La porte est restée ouverte trop longtemps par rapport à la consigne de « Tempo. Alarme » du menu Rég.Vent. 	1. Fermer la porte.
	2. Le contact de la porte est défectueux.	 Si la porte est fermée, contrôler le contact pour déceler un défaut électrique ou mécanique. Le contact de la porte est raccordé aux bornes 15 et 18 du régulateur.

Contrôle des sorties

Cette fonction sert à contrôler les sorties du régulateur :

Appuyer une fois sur la touche manuelle. Le menu « Manuel 1 » apparaît.

Mettre le pointeur sur « Manuel » et sélectionner la fonction avec la touche plus. La commande forcée des sorties est alors possible.

Appuyer encore une fois sur la touche manuelle. Le menu « Manuel 2 » apparaît.

Les touches à flèches permettent alors de passer d'une sortie à l'autre. Les touches plus et moins de les alimenter.

- Sortie d'alarme
- Sortie digitale (compresseur ou lumière)
- Sortie du détendeur (faire attention de ne pas faire passer du liquide jusqu'au compresseur)
- Sortie du dégivrage électrique (s'il y a lieu)
- Sortie des ventilateurs

Exemple :

Démarrer les ventilateurs et le compresseur et régler l'ouverture du détendeur à 50%. Mesurer ensuite le temps d'ouverture. Dans cette position, le détendeur est ouvert pendant 3 secondes et fermé pendant 3 secondes.



			Ð
201	Manue	12	
ĸ	7 Off	₫	31%
Ô	Off	~~~	Off
DI	Ouvert	8	Off

Attention :

Si vous quittez le menu « Manuel 2 » en appuyant sur une touche quelconque, la commande forcée reste active ! Un détendeur forcé ouvert reste ouvert, par exemple !

Ne pas oublier de désalimenter les sorties avant de quitter la commande manuelle. Pour cela, passer au menu « Manuel 1 » et sélectionner soit « Standby » soit « Régul ».

Annexe

1. Transmission de données

Transmission de données

Les régulateurs avec transmission de données permettent le raccordement soit d'une ligne DANBUSS, soit d'une imprimante.

DANBUSS

Le régulateur forme ici un réseau avec d'autres régulateurs. En général, les réglages et les enregistrements sont assurés à l'aide d'un PC chargé du programme logiciel AKM. Il est important que le câble de transfert soit correctement installé : voir le guide d'installation RC.0X.A qui explique aussi comment boucler le câble. Si l'AKC 72A est le dernier régulateur sur le câble, il faut installer la résistance 120 W (livrée) entre les bornes 13 et 14.



Imprimante

La sortie RS485 (bornes 13 et 14) est à relier à une imprimante par l'intermédiaire d'une unité de conversion qui émet un signal RS232 à l'imprimante. Dans certaines imprimantes, l'unité de conversion est intégrée.

A l'unité de conversion, le signal d'impression est à boucler avec 3 résistances (aucun montage de résistances dans l'AKC 72A).

La longueur du câble entre l'AKC 72A et le convertisseur ne doit pas dépasser quelques mètres.

Pour savoir comment le signal sera reçu par l'imprimante, se reporter au guide d'installation la concernant.



Pour utiliser la fonction d'impression, l'adresse du régulateur doit être 124 (réglage départ usine).

Impression des enregistrements

L'impression est démarrée dans ce menu :

b≃Enr 3	<13.Jun00)
Impr. Rap.	Enr OFF
Nbre de J	lours 2
De	12.Jun00
A	13.Jun00
ID Unité	42318675

(Appuyer trois fois sur la touche).)

Voici les paramètres de l'impression :Vitesse:4800 baudLongueur par donnée:8 bitParité:AucunProtocole de dialogue:Aucun

Pour démarrer l'impression, changer OFF en ON.

Exemple :						
Date ID du régulateur (réglée en usine : ne peut être modifiée) Sonde enregistrée Minutes	05-07-20 ID unité: Air on	000 24136875 +00:00	+00:15	+00:30	+00:45	
Heures et contrôles	00:00	5.5	5.5	5.5	5.6	
	01:00	5.6	5.6	5.5	5.5	
	02:00	5.5	5.6	5.6	5.5	

2. Pile

Le régulateur est doté d'une pile qui assure la conservation des enregistrements, des alarmes et de la fonction d'horloge en cas de panne de courant. En fonctionnement normal, la durée de cette pile est au moins de 4 à 5 ans, mais par mesure de sécurité, il est préférable de la changer tous les 3 ans. Pour éviter la perte des données enregistrées, il faut les sortir du régulateur avant de changer la pile. Le porte-pile se trouve sur la carte à circuits imprimés. Voici comment installer la nouvelle pile :



Sommaire des menus

Lundi

Marche Froid

09:25

Les menus ci-dessous sont accessibles en régime de base :



Detente Po 0.71 bar 🛛 To -25.1°C S2 - 15.3°C SH 9.8K Réf 9.4

OFF

12.Jun00 13.Jun00

42318675



Ce menu apparaît pendant 3 secondes chaque fois que le régulateur est remis sous tension.

Les menus ci-dessous sont réservés au paramétrage et à l'entretien

🕄 Menu Rea. 👘	Rég. de Base 400000	Rég. de Base ∢0∎0000 ▶	Rég. de Base 4008000 •	Rég. de Base 4000800	Rég. de Base 40000∎0 ▶	Rég. de Base €00000∎
Rég. de Base 🔹 🕨 🕨	Langage:	Horl. Interne:	Type Application:	GammeTemp.: Haute	DO Utilisé Pour:	Code ID 0000
Thermostat	English 🗌	Heure 12:45	C.F. 🛛	MéthodeDég.: Elect.	Compresseur 🛛 📉	
Horl, Jour/Nuit	Deutsch	Jour 10	B → Horiz.	Type Vanne: AKV 10	Lumière 🗌	Press 🕑 regulation
Degivrage	Français 🛛 🖄	1º1015 5ep Onnéo 2000	1 2000 Verti H 1)	Réfrigérant: Aucun 1)	D D	demarrage
• •••		Hillee 2000				
R/Menu Reg.	Thermostat 400000	Thermostat 4080000	Thermostat 4008000	Thermostat 4000800	Thermostat 4000000	Thermostat 400000
Rég. de Base	Limites Réglages	Diff. Nuit 🔲 K	പ്പ് Alarme Haute	- Alarme basse	Valeur Sonde	Mode Thermostat
Hermostat	Max. 1700 °C		Tompo 20 min	Limit BSU ⁻ C	%Ent.A1r 1000 %	Un/Uff 🛛 🕅
Dégivrage	1 Min20.0 C		Descente 60 min	zs rempt. So min		
•	-50	-25	40	-60·····	0	
S. Moou Dog	Horl Jour/Nuit 40000	Horl Jour/Nuit 40000	Horl Jour/Nuit 40000	Horl Jour/Nuit 4000		
Rég de Rase		Meroredi jour	Vendredi jour			
Thermostat	Lundi nuit 18:00	Mercredi nuit 18:00	Vendredi nuit 18:00	Dimanche nuit 18:00		
Horl. Jour/Nuit 🔹 🕨	Mardijour 06:00	Jeudijour 06:00	Samedijour 06:00			
Dégivrage	Mardi nuit 18:00	Jeudinuit 18:00	Samedi nuit 18:00			
	00:00···· · ······ 23:59	00:00···· v ······ 23:59	00:00···· v ······ 23:59	00:00 ··· v ····· 23:59		
🔍 Menu Reg. 👘	_Dégivrage 400 ₽	Dégivrage ⊀0∎0 ≯	-Dégivrage ◀00			 Le réglage de ces 3
Rég. de Base	Sur demande Off	Methode Arrêt Temp	Dém. Vent. Temp			menus n'est
Thermostat	RàZ Compteurs Off	Temp.Arrêt <u>5 °C</u>	Temp. Dém10°C			possible que si la
Horl, Jour/Nuit	ODég. Sautes	Dur.Max.deg 45 min	Tempo, maxi, 10 min Uidanaa			régulation est
Degivrage	ODég. Compl.	Marche Vent. Off	vidange Smin			arrêtée (Standby en
•	Utt +	lemp+Heure	llemptHeure			Manuel 1).
el Menu Reg. 🔒	Ventilateur/Lumie	Ventilateur/Lumie4UBU	Ventilateur/Lumie			
Thermostat	Marche Vent, en arrêt	Arrêt Sécurité Vent.	Vent.à Di ouvert On			
Nort, Jour/Nuit Dégivrage	Periode Pulse 200 min Période Vent 100 %	Sur Sdeg Din Temp Arrât 10 °C	Contrôlo LumEntrão DI			
Ventilateur/Lumière 🕨	r er lode vent. 100 %	leng, Hirec 10 G	Tempo Arrèt I 1min			
	6. 	0ff v 0n	0ff ▼ 0n			
🔊 Monu Don	Bég Enr 4000	Bég Enr 40000	Bég Enr doolo	Bég Enr 4000		-
Horl Jour (Nuit	Interval For	Enr. Tompáratura	Impression Aut	Format Impression	2) Les definitions	Rappel des
Dégivrage		Temp.Thermostat	Heure 07:00	Nbre de Colonnes 4	d enregistrements 3 et	reglages
Ventilateur/Lumière		Sonde Souf. 🗖	Jour Dimanhe	Vitesse dimpr. 10	4 ne sont affichees	Les nouveaux
Rég.Enr 🕨 🕨		Sonde Rep 🛛	Date 1	Inclure En Tête On	que si le regulateur	reglages sont en
	1 🕶		AucunT Mensuel 2)	18 ²⁾	est prevu pour la	principe directement
🕄 Menu Rea.	AKV/Compr.	AKV/Compr. 40100	AKV/Compr. 40010	AKV/Compr. 4000	dennées et	actilis. Dans certains
Dégivrage	Surchauffe min 🖪 K	Régul, MOP	Pump down	Timer Compresseur	limprossion	cas, il laut quitter la
Ventilateur/Lumière	Surchauffe max 12 K	Temp. MOP 0 °C	Coupure BP 0.5 bar	Redémarrage 🔲 🔲 min	Timpression.	case ou le menu
Rég. Enr			Différentiel BP 2.0 bar Marche Min			
HKV/Compresseur						regiages. Les
T	3 + 15	Off ▼ ····· On	Uff>Un	0*15		sont pordus si lo
🔍 Menu Reg. 🔄	Alarme 📲0000	Alarme 💶	Alarme 🛛 🕯 🖉	Alarme 400000	Alarme 40000	régulateur est mis
Ventilateur/Lumière	Réarm. Alarme Off	Destination Alarme	Destination Alarme	Destination Alarme	Destination Alarme	hore tonsion avant 4
Rég. Enr			Olonmo Tomo Oin	AlarmPorte 🚺	Erreur Rep. 🛛 🚺	nois tension avant 4
HK.V/Compresseur		Rfg. non Choisi 🛛 🛛	Harme remp Hir			miniitae
Ólarme 🔰 🕨		Rfg. non Choisi 2 Rfg. changé 2 Evano Dékordé 0	Dur. Dég. Dép. 2 Tempo Vent Dép. 2	ErreurAKS32R 1	Erreur Souf 1	minutes.
Alarme 🕨 🕨	044 - 04	Rfg. non Choisi 🛛 🛛 Rfg. changé 2 Evapo. Débordé 0	Dur. Dég. Dép. 2 Tempo. Vent. Dép. 2	ErreurAKS32R 1 ErreurS2 1	Erreur Souf 1 ErreurSdég 1	minutes.
Alarme D	0ff v	Rfg. non Choisi 🛛 Rfg. changé 2 Rfg. changé 2 Evapo. Débordé 0 0	Dur: Dég. Dép. 2 Tempo. Vent. Dép. 2 0	ErreurAKS32R 1 ErreurS2 1 0	Erreur Souf 1 ErreurSdég 1 0	minutes.
Alarme D T	off v on Réseau/Autres 40000	Rfg.non Choisi 2 Rfg.changé 2 Evapo.Débordé 0 0	Roarme Lemp Aur 2 Dur, Dég. 2 Tempo, Vent. Dép. 2 03 Réseau/Autres 400000	ErreurAKS32R 1 ErreurS2 1 0	Erreur Souf 1 ErreurSdég 1 0	minutes.
Alarme	0ff ▼ 0n Réseau/Autres 400000 Adr. Danbuss 0000	Afg. non Choisi 2 Rfg. changé 2 Evapo. Débordé 0 0	Ranne Temp In Dur, Dég. Dép. 2 Tempo. Vent. Dép. 2 0	ErreurAKS32R 1 ErreurS2 1 0	Erreur Souf 1 ErreurSdég 1 0	minutes.
Alarme	off T	Rfg. non Choisi 2 Rfg. changé 2 Evapo. Débordé 0 0	Haring Terne Hin Dur: Dée, Dép. 2 Tempo, Vent. Dép. 2 0	ErreurAKS32R 1 ErreurS2 1 0	Erreur Souf 1 ErreurSdég 1 03 Réseau/Autres 40000 Fréquence Alim. SO Hz X	minutes.
Alarme	0ff T	Rfg.non Choisi 2 Rfg.changé 2 Evapo. Débordé 0 0	Haring Terne Hind Dur: Dég. Dép. 2 Tempo. Vent. Dép. 2 0	ErreurAKS32R 1 ErreurS2 1 D	Erreur Souf 1 ErreurSdég 1 0	minutes.



Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites.Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

Danfoss